

دليل المستخدم

PeaceTech

المسجل الإسلامي

صديقتك أينسجا كنت



القرآن الكريم كاملاً مع
ترجمة المعاني بلغات مختلفة

خطب ومحاضرات مختلفة

مسجل صوت عالي الجودة (٩٩)
ملفًا مختلفًا.

شكر وتقدير:

نشكركم على شرائكم هذا المنتج (المسجل الإسلامي)، هذا المنتج الفريد من نوعه والذي يسهل حمله واستخدامه في أي مكان، حيث يستخدم في الاستماع إلى القرآن الكريم وترجمة معانيه بالعديد من اللغات، والاستماع إلى العديد من المواد الصوتية الأخرى المشهورة باللغات المختلفة، وكذلك فقرات مختلفة تصل إلى ٩٩ مرة ولزمن أكثر من ساعتين للمرة الواحدة، أو حسب سعة الذاكرة.

يمكنكم استبدال الشريحة الموجودة بالجهاز بشرائح أخرى تحمل العديد من المواد بلغات مختلفة، سوف يتم إعدادها من قبل الشركة.

وكذلك مرفق مع الجهاز برنامج على قرص ممغنط يتيح لك توصيل الجهاز بالكمبيوتر، ومعرفة محتويات الشريحة وكذلك إمكانية إدراج مواد صوتية جديدة معدة من قبل الشركة عن طريق موقع إنترنت أو قرص مدمج.

نرجو أن يكون جهاز (المسجل الإسلامي) مفيداً، ونرحب باقتراحاتكم واستفساراتكم.









- ١- خفة الوزن وسهولة الحمل.
- ٢- صوت عالي الجودة في السماع والتسجيل.
- ٣- شريحة قابلة للتغيير تحمل مواد مختلفة.
- ٤- تكرار وتحديد باستخدام مفتاح ((TO))
- ٥- السماع بسرعات مختلفة.
- ٦- شاشة ذات إضاءة خلفية.
- ٧- إمكانية تحميل مواد مختلفة في الشريحة.
- ٨- يعمل بالكهرباء والبطارية.

الملحقات



محول كهربائي
وصلة كمبيوتر
برنامج الربط بالكمبيوتر
سماعة أذن.

Quran		
Surah No.▶		4
Page No.▶		77
Verse No.▶		5
Speed No.▶		4
     		

الصوت

التشغيل/التوقف

التكرار

التسجيل

الإضاءة

البطارية

Quran


هذه القائمة لها ٤ خيارات:




(السورة/ الصفحة/ الآية/ السرعة) اضغط زر **M** للذهاب للقائمة المطلوبة وتحديد الرقم المطلوب.

استخدم **Next** للتحرك للصفحة أو السورة أو الآية المطلوبة.

للتنقل السريع استخدم مفتاح ١٠ أو ١٠٠ رقم.

لتحديد مادة استخدم مفتاح ((TO))





Speech		
Audio	No.▶	2
Topic	No.▶	1
Part	No.▶	13
Speed	No.▶	4
  		

Speech

اضغط على مفتاح **M** لمدة ٣ ثواني.

هذه القائمة خاصة باختيارات الصوتيات للتحول بين المواضيع والأجزاء وسرعة القراءة. يمكنك اختيار المادة المراد سماعها من القائمة المرفقة، وسهولة الوصول للموضع المراد سماعه.

Record	
Record No.	11
EDIT	
 	

Record

اضغط على مفتاح **M** لمدة ٣ ثواني.

القائمة الخاصة بالتسجيل واختيار تسجيل جديد أو تعديل مادة مسجلة باستخدام زر **Edit**، اضغط مرة واحدة للتسجيل ومرة واحدة لإنهاء التسجيل داخل قائمة التسجيل وفي أي قائمة أخرى يجب أن تضغط ٣ ثواني.